

三菱電子鍋

機型

NJ-S5T_{(0.54L)3}人份

古灶煮飯 米飯香 Q 可口

使用說明書

2~12小時 預約定時

白米、什錦飯 還有稀飯 樣樣精通

明顯水位刻度

内鍋可洗米



目 錄

頁 次

承	蒙	您	惠	顧	Ξ	菱	電	子	鍋	,	本	公	司	謹	此	致.	L-	+
=	萬	分	的	謝	意	,	並	希	望	È	的	憂	異	性	能	爲	您用	ij
H	帶	來	便	利	和	歡	樂	0										

- ●使用前請詳閱本說明書,以瞭解正確的使用 方法。
- 請妥善保管本說明書,以便不瞭解時可再查閉。
- ■當您需要服務的時候,請與就近的歌林服務 站連絡。

- 1	-	-	-	
-1	中	用	B	П
	~	,,,	73	'n

必須遵守的安全事項	Į.							•	 		١
各部份的名稱									 	1	
規格	• •	•	•		•	•	•	•			2

使用方法

使用方法 · 煮白米飯的方法………3 ~ 4 · 煮稀飯的方法………3 ~ 4

其他事項

保養方法	• • • • •	5
食譜5	~	6
如何煮出美味的米飯		6
懷疑故障時	封压	芜

保證事宜

隹	14	88	欲	ga	厚	證	 	 封底
害	佼	败	伤	哭	1不	057 · · ·	 	 IN 150

必須遵守的安全事項

※操作錯誤時可能引發的危險狀況及程度,以下表中的文字及符號未說明。

禁止碰觸

∧ 警告 表示若使用錯誤,可能有生命危險或受重傷的情況發生。 表示若使用錯誤,可能造成受傷或房屋、財產的損失。

禁止放置於易受水淋處

※內容中圖示表示之文字意義如下

禁止

禁止分解

(本體表示)

請遵照指示	1	小心觸電
將電源插頭拔下		小心高溫

(1)

請單獨使用 15A 以上插座

如與其他電器共同使用同一插座,會造入 成異常發熱、火災等情形。

(2)



請勿使用 110V 規格以外的插座

(以免造成火災、觸電等情形。)



a

O.

請勿使用破損的插頭, 或鬆動的插座

(會造成火災()

(以免造成觸電、短路、火災等情形。)

電源插頭之插梢,請保持清潔



請勿損傷電線

·如用重物壓迫、扭曲、用力拉扯、自行加工 \ 等會造成電線破損、火災等情形。



機體瘡勿浸水或弄濕

(會造成觸電、短路等情形。)



煮飯中請勿打開上蓋

(會造成燙傷。)



請勿讓鑿劲童碰觸或使用

(會造成燙傷、觸電、受傷等情形。)



請勿自行分解、修理、改造

(會造成觸電、火災、受傷等情形。

緊急處理方法:當發現產品冒煙異味時, 請立即拔掉電源線並通知歌林服務人員處

注意



拔下電源時請握住電源插頭

以免造成觸電、短路、火災等情形。



收取電源線時,請握住插頭

(以防被快速收回的電源線打傷。)



如不用,請務必將電源拔下

以免造成觸電、漏電、火災等)



請勿放置在容易淋到水或 接近火源的地方

(以免造成觸電、漏電等情形。)



請勿放置在不穩的場所、及不耐熱的 物品附近。

(以免造成火災。)



請使用專用之內鍋

(以免造成機體過熱,無法正常動作等情形。)



注

意

蒸氣口附近,請勿用手觸摸

(以免造成燙傷。)



請注意嬰幼兒安全。



請離牆壁 20cm 以上

否則易造成機體變入 形、變色或故障。



異物或水滴務必清除

(否則會造成故障或) 米飯風味不佳。




請勿放置在陽光直射的 地方

(會導玫變形、變色、故障。)

請勿將抹布置於鍋上

(會導致機體變形、變色、故障。)

各部名稱



(消費電力 110V,室溫 20 ℃之下)

	煮飯容量	(最小〜	最大)L		消耗	電力		外形尺寸
白 米 胚芽米	什錦飯	糯米	稀 全がゆ (軒取稀飯)	飯 5 分がゆ (製稀稀飯)	煮飯	保 溫(平均)	重量 (kg)	寬×深×高 (mm)
0.09 ~ 0.54	0.09 ~ 0.36	0.18 ~ 0.36	0.09 ~ 0.18	0.09	280	27	1.7	216 × 230 × 237

[※] AV 110V 60Hz 切換式(12 小時定時)、自動捲線(電線長1.0 公尺)。

煮白米飯的方法

請在煮飯前,預約定時前才插上電源

正確地把米量好

用附屬品中的計量杯來計量。 平平滿滿的一杯約 0.18L。







- ●可用內鍋洗米。
- 請充分淘洗白米。

(米如淘洗不乾淨會導致) 米飯變色、異味。

■最後將水瀝乾


煮飯所需之時間

(電壓 110V · 水溫 20 ℃ · 標準水量時)

米 量	時間(約)
0.5 杯 (0.09L)	19分
1 杯 (0.18L)	22分
2 杯 (0.36L)	27分
3 杯 (0.54L)	30 分

加入適當的水量, 並浸泡 30 分鐘

煮2杯白米時,把水 例 加到「白米」刻度 「2」的位置。



- ●冬天最好浸泡一小時以上。
- ●可依個人藥好加減水量。

請勿使水量超過標準水位 的心格/以免煮飯溢出。

清不要用熱水(50℃以上

將內鍋放入本 體,蓋好上蓋

押下 待要煮 電源。

插上

■請勿用: 觸電。

進行保:



- ●請將內鍋外側及異 物擦拭乾淨。
- 內鍋請確實放入。
- ●將內鍋中的米弄平
- 內蓋請確實裝好。

①將「預約 」轉到「 温」的位

②押下煮售

(煮飯煮

- ③煮飯完星 保温燈を 行食用。 (如爛倉 (°)
- ●煮飯中 常狀況


煮稀飯的方法●請勿使用預約●請勿保留

淘洗白米



全がゆ(較乾稀飯)用1杯、 5 分がゆ (萩稀稀飯) 用半杯

加入適當水量 並浸泡 30 分鐘



●煮|全がゆ|(全稀飯:較乾) 5分がゆ(5分稀飯: 製稀) 請依刻度加減水位。

將內鍋放入本體中 插上電源

將內鍋外側之水份異 物徹底擦拭乾淨

解內鍋中的米弄平整。

內鍋請確實放入。



፪源 氦飯開關


、定時設定時再插上 因電源插上後即自動)

的手拔插插頭,以免

即煮飯時



開關



・煮飯開關會切掉() ・請爛 15 分鐘後再

時間不夠・飯會不可

上蓋側面有水滴是正 而非故障。

預約煮飯時

①將預約定時旋鈕向

②押下煮飯開闢。

| 啓動。

再食用。 (保温燈亮)

置。

右轉到「9」的位


預約定時燈會 亮,預約定時

③ 9 小時之後煮飯完

成,請爛15分鐘後

可設定2~12小時後的吃飯時間。

例 現在是晚上9點, 預約明天早上6點



注意


如果預約的時間在4小時內,請將預約定時鈕轉超過「4」,再轉回所需之位置。(例:要設定「3」小時)

5 煮好飯後,請 將飯拌鬆



- 煮好後會自動跳到保溫。
- ●燗飯 15 分鐘後將飯充分 拌鬆。
- ●使用後請拔下電源。

4 將預約定時旋鈕轉至「炊飯/ 保溫」的位置,押下煮飯開關



●煮稀飯時如將上蓋 及內蓋蓋上,可能 會造成稀飯溢出。



5 煮好飯後,請將電源插頭拔下

下表係煮稀飯所需時間,請依 自己喜好的口味,自行切斷煮 飯開關。

	1杯	0.5 杯
全 が ゆ (較乾稀飯)	約60分	約55分
5分がゆ (軟紙板)		約 60 分



※煮全稀飯時,煮飯開關有時亦會自行跳起,請拔下插頭後食用。

保養方法

使用後請將插頭自插座拔下,待電子鍋冷卻後再行 洗保養。

注意

- 請勿使用揮發油、去污油、稀釋劑、刷子、去污粉等。(會造成損傷腐蝕、變色)
- 請勿清洗本體(會造成故障)

內鍋、內蓋、飯匙、飯匙架、積水杯

請用廚房用的中性洗潔劑清洗,並用清水沖洗後 請拭去水份。



本體、外蓋、蒸氣口、積水杯架

請用柔軟的抹布, 擰乾後擦拭。





底部溫度制器 附署雜質時,請以 砂紙(400號左方) 輕輕擦拭,再以細 布擦乾淨。

有難聞味道附在內鍋時

- ①在內鍋加入1/3的水,上蓋確實蓋好。
- ②將煮飯開關按下,煮約 10 分鐘後,再扳回"關" 的位置。
- ③將內鍋、內蓋取出,仔細地清洗,用較淨的抹布,把水份擦乾。

有關鐵氯龍加工部分

因為內鍋是採用不沾鍋鐵氣龍加工而成的,所以請注意下列事項:

- ●請勿使金屬性的飯杓、湯匙或陶器等硬物。
- ●不可使用醋。
- 使用完調味料後,請立刻沖洗。
- ●不可使用漂白劑。
- ●不可用去污粉、稀釋劑清洗。

經過長期的使用,可能會有顏色不一的斑紋出現,這是由於水分和蒸氣的緣故,在使用及衞生方面,不會有問題,請安心使用。內鍋磨損請治服務妨換購。

食 譜

※請勿使用預約%

蕃薯稀飯

- ●因有佐料的緣故,最多米量為0.5杯。
- ●稀飯如果保溫會呈糊狀,故請勿保溫。

什 錦 飯

M	料(多))
×	
祖籍	30g
紅羅	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
建豆	夏腐(~~~~~~~~~~~~~~~~~1/2片
竹智	(水煮) 20g
乾徨	姥 1~2片
	泡乾香菇的水 400c.c
11,	低鹽醬油11/3大匙
調	甜酒2 小匙
味	酒2 小匙
*3	鹽
	高湯精 少許

紅 豆 飯

(材彩	(3	人份)				\supset
糯米·			{	剛好是	附屬	
白米·			ل	量杯的	2杯	
紅豆						 30g
黑芝属	麻					 少許

- ●附屬量杯有 おこわ 用 (糯米用)的刻度, 先放糯米到もち的刻度,再加入白米。
- ●佐料請放在白米上勿攪拌。

作 法

- ①米淘洗乾淨後,浸泡30分鐘。
- ②剥淨蕃薯的皮,再切出約1公分的環狀,再切約4的大小。
- ③放蕃薯於水中浸1小時,去除澀味。
- ④將水放至內鍋 全がゆ 刻度 0.5 處。
- ⑤放入蕃薯。
- ◎打開下蓋,按下煮飯開關。
- ⑦煮好之後,可隨自己喜好,灑少許的鹽。
- ●煮什錦飯時,米量請勿超2杯。
- ●佐料請放在白米上面勿攪拌。

作 法

- ①米淘洗乾淨、浸泡30分鐘。
- ②乾香菇去蒂並用約 400c.c 的浸泡。
- ③紅蘿蔔洗後削皮。
- ④油豆腐用熱水泡開,並除油分。
- ⑤竹筍用水洗淨。
- ⑥將雞胸內及②③④⑤材料切成細絲。
- ⑦將米放入內鍋再加入調味料,並加入泡養菇 的水直到 白米 刻度「2」爲止。
- ❷將◎的材料放入⑦的米上,並按下煮飯開關
- ⑤煮好後,待爛15分鐘後再行食用

作 法

- ①米淘洗乾淨,浸泡30分鐘。
- ②將紅豆泡在水中、煮開後將湯汁倒掉。
- ③ 再加入充足的水、沸騰後用小火煮至稍硬的 程度。將湯和紅豆分開,待冷卻。_____
- ④把米放入內鍋,加入紅豆湯汁直到 おこわ 刻度「2」為止(不夠時,加入水。)並加入紅豆浸泡2小時。
- ⑤按下煮飯開關。
- ⑥煮好後,待爛15分鐘後將米飯充份攪伴,盛 於容器內,並依喜好撒上黑芝麻鹽。

如何煮出美味的 米飯

正確的洗米

●第1〜2洗米時,速度要快,將水迅速的倒掉, 自第3次起仔細洗至水 不再混濁。

一開始就洗的太仔細的 話,米會吸收米糠,而 使米飯變色或變味。



水量的多少會影響飯的美味度

請配合米的種類或個人喜好加減水份。

米的	種類	水
新	*	較刻度稍少
舊	*	較刻度稍多
軟質	*	與刻度同
硬質	1 *	數 刻 度 稍 多

下列情形請勿保溫

這些是使飯變黃、變味、變乾的原因。

- ●保溫 12 水時以上
- ●冷飯再保溫
- ●保溫中的飯加飯再保溫
- ●淘洗不乾淨的飯的保溫
- ●保溫白米以外的食物
- ●將飯杓放入鍋內保溫



保溫少量的飯時

●保溫少量的飯時,請將米飯 集中於內鍋的中央。 如少量的飯經過長時間的保溫,可能會產生一部份的飯漲大或變



保溫時的搬運

●如因搬移而拔下插頭時,待 固定位置後應立即將插頭插 上。

(溫度下降,是造成飯變味,及點) 在一起的原因。



確實蓋好上蓋

(若未蓋緊,米飯的水份容易散失) ,會造成米飯乾燥、變色、發臭 的現象。



●如須保溫 12 小時以上,或有少量剩飯時,請失放入冰箱內冷凍保存,想食用時,用微波爐溫熱一下即可。

懷疑故障時

檢查以下狀況後,確實在有異常象的話,請給各地服務站。

煮出的飯 ● 遺健 ● 没煮熟 ● 煮不熟 ● 過軟	●米和水的份量是否量得很確實? ●米是否先浸泡過 30 分鐘? ●是否忘了按下煮飯開關,或尚未煮好就打開上蓋? ●是否未充分攪拌白飯? ●底部感應器有異物附著?					
由上蓋漏出大量蒸氣	●有沒有裝上內蓋?●在內蓋和內鍋間,是否夾有米粒等異物?●內蓋橡皮墊是否損壞?請洽服務的換購。					
保溫中的飯 ●變硬 ●有異味 ●變黃	●是否保溫 12 小時以上,或保溫少量的飯? ●是否確實蓋緊上蓋? ●是否將飯杓放在鍋內一起保溫,或加入冷飯保溫? ●有無充份的洗米?					

- ○要求售後服務時請攜帶產品至各地服務站。
- 〇保證期間內,請出示保證書。
- 連絡的內容如右。

連絡事項

- 1.品名(▽菱電子鍋)。
- 2.機型(NJ-S5T)。
- 3.購買日期。
- 4.故障狀況。

全省歌林直營服務站為您提供親切快速的服務

 基础 	基理市中船路112巷24號	(02)24248916	苗栗	苗栗市中正器344號	(03/)321221	左響	高雄市左曹大路569號	(07)5816528
*中山	基隆市義一路93號	(02)24227033	豐原	重原市画販東路266號	(04)5263088	• = A	高雄市建工路677號	(07)3824828
+ 南港	台北市南港器一般223號	(02)27828934	沙鹿	台中縣沙歷鎮中山路160號	09435621811	The state of the s	高雄市光華一路148-2號	(07)7612876
* ±Ω(1)	台北市永吉路120巷72號	(02)27567738	中北	台中市忠明路454號	(04)2060489	MA	高佳縣岡山്蘭前縣路31-6號	(07)6262833
 ₩ 	台北市家吉區120巷70號	(02)27698800	中南	台中市仁和路1的號	(04)2879886	未削網	高磁频展山市自第二路171號	(07)8223208
*內湖	台北市内湖路一般613號	(02)27974545	■HE	彩化市華山路122號	(04)7231515	* 4111	高磁频展山市中山西路27號	(07)7465016
北南	台北市和平東路三段77號	(02)27382325	商林	郵化類異林藥中山第一股48/9	C0438823880	• 康 山	高鐵縣廣山體文中路 132 號	(07)6616250
北西	台北市萬大路226號	(02)23032814	高級	南极市民族路218號	(049)233483	建物	高級新典心鄉等理刊事務の報	(0/)7326185
3535	台北市重慶北路三段71號	(02)25852113	+17Ш	南投稿位山農集山路三段763%		+ 牌栗	屏東市民族第162號	(08)7888795
北級	台北市北段區明傳路71號	(02)28225016	海里	南投縣網燈編中山路三段2979	£(0483916060	+民生	屏東市民生器147號	(08)7226300
新店	新店市民族路241號	(02)29186766	抖六	實林數型大市文化路308號《	(05)5326160	●思準	严東市忠孝路124號	(08)7325225
三面	三重市自強路一般208號	(02)29834063	北海	容林縣北港鎮中正路79號	(05)7834757	385/44	肝栗縣湖州鎮永沖第120號	(08)7883204
新赶	新莊市中正路445號	(02)22053313	* 170.74	養林縣虎鄉屬光傳路331號	(05)6332250	+東窓	萨東縣東港鎮中正路一段15號	(08)8329388
板橋	板橋市四川路一段219號	(02)28638221	林子	惠莫斯朴子市南元語2%號	(05)3792311	恒春	群東縣伯寿鎮西門路72號	(08)8892228
文化	板構市福明樹13號	(02)22583654	-	嘉農/西新民路708號	(05)2854310	● 距湖	常湖縣馬公市民籍路107號	0639274586
中和	中和市南山路174-3號1樓	(02)2947283/	新香	新學行中山路153-3號	(06)6323714	台東	台東市中華第二級232號	(089)327377
例(周	祝書市三民路二段71號	(03)3362351	任里	台南縣什里線水像路289號	(06)7225020	古安	花蓮縣吉安鄉中正器一段91號	(088)529191
+/八億	桃園縣八億市介書路一段8509	M(03)3837249	* 25(*)	台南市廠削額 用201號	(06)2211370	魔束	育蘭縣羅東藥與東南路257號	(039)543248
中概	中堰市中山路15號	(03)4253820	*台南	台南市新疆路448-4號	(06)2082874	39388	宣蒙市中山路182號	(089)324083
RF10	新竹市北大路416號	(035)217648	•世南	台灣市北安第二段41之1號	(06)2804061	表末数	2分類之服務店	
開始	苗栗縣頭份鎮中華路959號	(03F)665326	• 建國	高鐵縣馬松鄉專裡村東德9號	(07)7326185		分開之分期站・無*香葉分崩	申服務9 5

- ●本公司所屬全省服務站的地址、電話,可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變,請恕本公司無法周全告知。
- ●爲了保障您的機益〉若需維修時,請您先查詢下列電話爲禱。

台北(02)2286 -0511

台中(04)230-4026 233-5217

嘉義(05)285 - 1098 285-6403 高雄(07)722-4622

歌林公司總代理・保證售後服務

人 三菱微電腦 電子鍋

消費者服務專線(080)231-758 歌林全球資訊網網址: http://www.kolin.com.tw

製造廠商:三菱電機ホーム機器株式會社 産地:日本

總代理: 歌林股份有限公司 保證售後服務

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL:(02)23143151